



Notice de montage

Attelage
pour Dacia Duster 2010-
DA4U
for
DA4,Q,QF
& S

Désignation

- A** 1 Traverse principale
- B** 2 Bras latéraux
- C** 4 Boulons M10x90x1.5mm, rondelles plates (Ø40mm & 25mm), entretoise tubulaire 57mm, & écrous Nyloc
- D** 4 Boulons M10x35x1.5mm, rondelles plates (Ø 25mm) & écrous Nyloc
- ZE** 1 Taquet de support de prise et de chaîne de sécurité ZEQ 7
- Z99** 1 Plaque électrique escamotable
- ZQ** 1 Ferrure détachable illustrée

Montage

1. Abaisser la roue de secours
2. Enlever la suspension arrière de l'échappement et el bouclier thermique
3. Sous le véhicule repérer et enlever les adhésif masquant les points de fixations et enlever la cire autour des points de contacts autour des points de fixation.
4. Sans serrer, assembler les bras latéraux (**B**) à l'aide de la visserie (**C**) en positionnant les grandes rondelles (Ø40mm) positionner sur la face extérieur du longeron.
5. Découper le pare-chocs comme indiqué ci-dessous.
6. Faire passer la traverse (**A**) au dessus de l'échappement et sécuriser la aux bras latéraux en utilisant la boulonnerie (**D**).
7. Serrer toute la visserie au couple de serrage recommandé, remonter le pot d'échappement et repositionner le tapis de coffre.
8. Mettre en place la ferrure choisie, monter la plaque de support de prise (**ZE**) et la plaque électrique escamotable (**Z99**).
9. Serrer toute la visserie au couple de serrage recommandé.

Couple de serrage recommandé: Boulons de Classe 8.8: M8 - 24Nm, M10 - 52 Nm, M12 - 80 Nm, M14 - 130 Nm, M16 - 200 Nm **Classe 10.9:** M12 - 120Nm, M10 - 70Nm M8- 35Nm

